Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE

SANDUCHERA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelo: H103

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar y guárdelas para uso futuro

INTRODUCCIÓN

Agradecemos su elección. Esta sanduchera facilitará su día a día. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de ponerlo a funcionar para que puedas extraer el máximo provecho de este y guárdelo para una referencia futura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 110 V - 120 V ~ 60 Hz
Potencia: 750 W

ANTES DE USAR

1. El primer proceso de calentamiento debe realizarse sin alimentos y dejar que se caliente aproximadamente por cinco minutos. Durante estos primeros minutos de uso inicial, usted puede notar un poco de humo y/o un olor. Esto es normal e inofensivo y desaparecerá.
2. Durante el proceso de funcionamiento las luces indicadoras se encenderán y se apagarán.
3. Nunca la cierre con fuerza excesiva, ya que esto podría dañar el seguro.
4. Nunca use un tenedor o cuchillo afilado para retirar la preparación, ya que esto dañaría el recubrimiento antiadherente. Utilice únicamente utensilios de plástico o madera resistentes al calor.
5. Desenchufe siempre la sanduchera de la toma de corriente cuando no esté en uso.

DESPIECE

1. Carcasa superior
2. Luces indicadoras
3. Base
4. Placas antiadherentes
5. Bloqueo fácil



RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Antes de conectar la sanduchera a una toma de corriente asegúrese que el voltaje de su hogar esté de acuerdo con el producto.
- ✓ Utilizar sólo con corriente alterna de 110 V voltios, 60 Hz, Utilizar sólo para uso doméstico.
- ✓ Esta sanduchera se debe conectar a una toma de corriente con polo a tierra.
- ✓ Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros dispositivos, la sanduchera podría funcionar mal.
- ✓ No toque la superficie caliente.

- ✓ Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la sanduchera en agua ni en ningún otro líquido.
- ✓ Siempre debe haber una persona responsable supervisando cuando la sanduchera se encuentre en funcionamiento.
- ✓ No toque las superficies calientes de la sanduchera mientras está en funcionamiento pues se encuentra a altas temperaturas y podría ocasionar lesiones graves.
- ✓ Desenchúfela de la toma de corriente cuando no lo utilice.
- ✓ Si el cable de alimentación se encuentra defectuoso, no utilice la sanduchera hasta hacer su debida reposición y/o reparación.
- ✓ Si sale humo de la sanduchera desconéctelo inmediatamente.
- ✓ Si requiere utilizar cable de extensión, utilice un cable de extensión en buen estado, con conexión a tierra y adecuado a la potencia de la sanduchera.
- ✓ La sanduchera está destinada únicamente para uso interno.
- ✓ Utilice la sanduchera únicamente sobre superficies planas, estables y secas resistentes a los efectos de las altas temperaturas.
- ✓ Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar la sanduchera.
- ✓ Nunca deje la sanduchera sin supervisión, apáguela cuando haya terminado de utilizarla. Siempre debe estar desconectada, limpia y debidamente almacenada si no está en funcionamiento.
- ✓ No coloque objetos sobre la sanduchera.
- ✓ No cubra la sanduchera cuando esté activa o caliente.
- ✓ No utilice la sanduchera si ha sufrido un daño o no está funcionando correctamente.
- ✓ Nunca intente reparar la sanduchera para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- ✓ El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
- ✓ No utilice la sanduchera al aire libre ni con fines comerciales.
- ✓ No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o platero, ni que toque superficies calientes.
- ✓ No la coloque sobre o cerca de una estufa eléctrica, de gas o de un horno caliente.
- ✓ Desconecte la sanduchera cuando no la esté usando.
- ✓ Tenga precaución al mover la sanduchera.
- ✓ Nunca tire del cable de alimentación para desconectarla de la fuente de toma de corriente, sujete siempre el enchufe al desconectar la sanduchera.
- ✓ Cuide su sanduchera de golpes o choques, pues podría afectar su normal funcionamiento.
- ✓ Antes de conectar, las placas antiadherentes deben estar en posición cerrada.
- ✓ No está diseñada para ser operado por temporizador externo o sistema de control remoto por separado.

- ✓ La sanduchera debe manipularse únicamente de las manijas o superficies de agarre previstas usando protección contra el calor como guantes o similar.
- ✓ No introduzca en el lavavajillas.
- ✓ No toque la sanduchera, ni su enchufe, con las manos mojadas o los pies húmedos o descalzos, para evitar descargar eléctricas.
- ✓ Cuidado al abrir la sanduchera, esta puede liberar vapor a altas temperaturas.

ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO

FUNCIONAMENTO:


- Después de limpiar las placas antiadherentes, la sanduchera está lista para ser utilizada.
- Conecte la sanduchera a la red eléctrica. La luz roja indicadora del funcionamiento se enciende de inmediato, espera hasta que la luz verde se encienda, esto indica que la sanduchera alcanzo la temperatura necesaria.
- Aliste los ingredientes para preparar el sándwich, cada uno necesita dos tajadas de pan y los ingredientes deseados. Puede colocar un poco de mantequilla sobre las placas antiadherentes para obtener un sándwich dorado y crujiente.
- Cuando la luz verde se encienda, coloque los sándwiches en el interior de la sanduchera y ciérrelo con cuidado.
- Presione lentamente hacia abajo la carcasa superior hasta que se bloquee con la base inferior.
- Abra la sanduchera en 4~6 minutos. El tiempo requerido depende del tipo de sándwich, los ingredientes y el gusto personal.
- Use utensilios de madera o plástico para sacar el sándwich, nunca use utensilios de metal afilado, para preservar el revestimiento antiadherente. Si desea preparar más sándwich espere a que la luz verde se apague antes de colocar los nuevos sándwiches.
- Apague la sanduchera tan pronto la deje de usar, cuando enfríe límpiela completamente.
- Cuando termine desenchufe la sanduchera de la red eléctrica.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

1. Tenga en cuenta que algunas partes se calientan mucho durante el funcionamiento. Asegúrese de que esté apagada, desconectada y espere a que se enfríe por completo antes de limpiarla o guardarla.
2. Limpie las superficies interiores y exteriores con un paño húmedo o una esponja suave. Secar con un paño suave. No use materiales abrasivos o metálicos.
3. Para quitar residuos de comida sobre la placa antiadherente, deje enfriar y retire con un paño húmedo.
4. No utilice ningún objeto metálico ya que dañaría el revestimiento antiadherente.
5. En caso de cualquier problema, comuníquese con un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.
6. No limpiar la sanduchera puede causar malos olores.
7. No sumerja en agua o cualquier otro líquido.
8. No introduzca la sanduchera en el lavavajillas.

CONSEJOS:

- Deje que la sanduchera se precaliente antes de colocar los sándwiches en su interior.
- Para obtener un resultado más dorado y crujiente, puede untar con mantequilla la superficie del pan o extender una cucharada de azúcar en los sándwiches con relleno de frutas.
- Para evitar que el relleno del sándwich se salga por las placas antiadherentes, se aconseja que no lo coloque demasiado cerca de las extremidades de la rebanada de pan.
- Puede utilizar mantequillas aromatizadas, compotas, queso, embutidos, etc. para rellenar el sándwich.
- Generalmente el sándwich se corta por la mitad por el divisor de la propia placa antiadherente. En caso de que la textura sea muy dura, puede haber necesidad de cortarlo manualmente.

DESECHANDO ESTE PRODUCTO APROPIADAMENTE	
	Este símbolo significa que este producto no debe ser desechado con la basura ordinaria. Para prevenir daños al medio ambiente o a la salud recicle responsablemente. Para regresar su aparato usado por favor contacte al distribuidor donde el producto fue comprado, pueden recibir el aparato para ser reciclado apropiadamente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este documento tiene como finalidad establecer los lineamientos y procedimientos para realizar una solicitud de efectividad de la garantía de nuestros productos.

TÉRMINO DE LA GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 3 meses a partir de la fecha de la entrega registrada en la factura de compra.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

a. Este certificado de garantía es válido únicamente en el territorio colombiano. La garantía otorgada comprende los siguientes aspectos:
b. Reparación gratuita de las fallas presentadas por el producto por fabricación.
c. Suministro oportuno de las partes y los repuestos necesarios para la reparación.
d. Centro de servicios para revisión y reparación de los productos. En algunos casos, y atendiendo la causa de la falla y la vigencia del término de la garantía el servicio técnico

podrá tener un costo a cargo del consumidor.

e. Mano de obra capacitada para realizar la revisión y reparación de los productos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

Únicamente se realizará cambios de productos a título de efectividad de la garantía por fallas de calidad e idoneidad producto de la fabricación, la cual deberá ser debidamente comprobada por el centro de servicio autorizado de acuerdo con el proceso que continuación se relaciona:

a. Todo producto que a juicio del consumidor presente fallas de calidad, idoneidad, funcionalidad o seguridad, debe ser llevado y entregado en uno de los puntos de venta ARA.
b. En el momento de entregar el producto, el consumidor deberá presentar la factura de compra, certificado de garantía, y la falla que considera tiene el producto registrado en el respectivo formato suministrado por el distribuidor con todos los datos completos.
c. El producto deberá ser entregado completo con todos sus accesorios y en lo posible empaques originales, manuales de instrucciones para ser enviado a uno de los centros de servicios autorizados.
d. Una vez recibido el producto se contará con término de 30 días calendario para dar una solución, la cual podrá ser, de alguna de las siguientes formas:
    i. Si es el caso, reparar la falla encontrada, reemplazando las partes afectadas con repuestos nuevos.
    ii. De no ser posible reparar la falla el centro de servicio emitirá una carta de autorización de cambio de producto por parte del almacén.
    iii. Si fuera posible por disponibilidad del producto el centro de servicio remplazará producto por uno nuevo de iguales características.
e. En caso de NO cumplir los requisitos de garantía, el producto será regresado en las mismas condiciones que ha sido entregado y el consumidor tendrá la opción de repararlo, asumiendo el 100% del costo.

ASPECTOS NO INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre y perderán vigencia los productos que presenten indicios de:

a. Mal trato, uso indebido, no atención de las instrucciones sobre el mantenimiento, uso y cuidado entregadas al momento de la compra.
b. Intervención, reparación y adaptación por parte de terceros no autorizados.
c. Accidente, instalación o mantenimiento inadecuado, condiciones anormales de operación, uso o aplicación diferentes en cualquier modo a aquellas para las cuales fue diseñado, desgaste normal del producto y remoción o alteración de cualquier dispositivo de seguridad del producto.
d. Uso en corrientes o voltajes incorrectos.
e. Tampoco aplicará la garantía al maltrato presentado en el embalaje, la falta o merma de accesorios por robo y/o accesorios dañados por maltrato en el punto de venta, ya que no se consideran un problema técnico derivados de fallas de fabricación o funcionamiento. Estos productos no se consideran para reparación de servicio técnico.

VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE GARANTÍA

Esta política de Garantía podrá ser modificada o actualizada en cualquier tiempo, situación que será informada a los consumidores con la debida antelación.

MEDIOS DE CONSULTA DE ESTA POLÍTICA DE GARANTÍAS

Esta política de garantía podrá ser consultada en la página web: www.aratiendas.com
Línea Gratuita de atención al cliente: 01 8000 521 888
Correo electrónico: servicioalcliente@tiendasara.co