


IndOut

**Balde de gelo LED com coluna
LED Ice bucket with speaker**



CE

Modelo: EE4938

Manual de Instruções

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e quaisquer outros líquidos.
- Não utilize o aparelho se este tiver sofrido qualquer tipo de queda ou dano.
- Nunca desmonte ou tente efetuar qualquer tipo de reparação no aparelho. Caso não cumpra com esta norma de segurança pode colocar em risco a sua própria segurança e invalidar os termos da garantia. Somente pessoal técnico, devidamente qualificado, pode efetuar qualquer tipo de reparação neste aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado se estiver avariado, se não estiver a funcionar corretamente ou se detetar alguma anomalia. Sempre que detetar alguma avaria ou anomalia dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado, a fim de efetuar a reparação ou substituição do aparelho ou do cabo de alimentação. Assegure-se que somente são

usadas peças novas e recomendadas.

- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas.
- Não coloque ou introduza objetos nas aberturas do aparelho.
- Manter o aparelho livre de pó, algodão, etc.
- Não utilize este aparelho para outros fins que não os previstos.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Não utilizar no congelador.
- Não utilizar em micro-ondas.
- Não utilizar no forno.
- Não utilizar em placa de indução, em placa vitrocerâmica, em fogão elétrico ou em fogão a gás.
- Lavar à mão (não utilizar máquina de lavar loiça).
- Não colocar na máquina de lavar loiça.
- Este aparelho contém uma bateria recarregável selada que deve ser eliminada corretamente ou reciclada.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- Abra a embalagem e retire cuidadosamente o conteúdo. Depois de retirar o conteúdo da embalagem, por favor verifique se todos os elementos listados estão presentes. Certifique-se de que o aparelho e acessório não estão danificados. Se algum elemento estiver em falta ou danificado, evite usar o aparelho e entre imediatamente em contato com o ponto de venda. Guarde a embalagem para referência futura ou inutilize-a de acordo com os regulamentos locais relativos à reciclagem do tipo de material.
- Atenção! Tendo em consideração a segurança das crianças e animais de estimação, nunca deixe os elementos da embalagem (sacos de plástico, cartão, espuma de poliestireno, etc.) espalhados. Perigo de asfixia!
- **Conteúdo: 1 x balde de gelo, 1 cabo USB e 1 x manual de instruções.**

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- O aparelho destina-se à colocação de gelo para refrescar bebidas e a ser utilizado como coluna, através de ligação Bluetooth, apresentando também iluminação, sendo ideal para a utilização em festas e outras festividades.
- O aparelho destina-se exclusivamente à utilização doméstica e em locais similares, não podendo ser utilizado para fins profissionais. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e, portanto, perigosa.
- O fabricante não se responsabiliza pelos danos resultantes da utilização indevida do aparelho.
- Siga as instruções descritas neste manual para poder utilizar o aparelho de forma segura.


DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Base do balde de gelo com altifalante e iluminação LED
2. Altifalante
3.  Botão para ligar/desligar, reproduzir/parar e mudar os modos de luz
4. Luz indicadora LED
5. Porta de carregamento de 5V 1A DC
6. Cabo de carregamento USB
7. Conector USB
8. Conector micro USB



ESPECIFICAÇÕES

- Versão Bluetooth: 5.0
- Alcance sem fios: 10m
- Saída do altifalante: 5W
- Fonte de alimentação: 5V 1A DC
- Tensão de funcionamento: 3.7V
- Bateria recarregável: 1200mAh
- Resposta de frequência: 80 Hz-18 kHz
- Frequência de funcionamento: 2,4 GHz



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Carregar a bateria

- O aparelho está equipado com uma bateria de 3,7V 1200mAh (não removível). Recomenda-se que a bateria esteja totalmente carregada antes da primeira utilização.
- Ligue a extremidade micro USB do cabo de carregamento à porta de carregamento DC de 5V 1A do aparelho e a outra extremidade a uma porta USB compatível. Durante o carregamento, a luz indicadora LED acende-se a vermelho.

- Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora LED desliga-se. Desligue cuidadosamente ambas as extremidades do cabo de carregamento USB e guarde-o em segurança para utilização futura.

UTILIZAÇÃO

- Ligue o aparelho premindo e mantendo premido o botão “⏻” durante 3 segundos. Prima e mantenha premido o botão “⏻” durante 5 segundos para desligar.

MODO BLUETOOTH

- **PASSO 1:** Depois de ligar o aparelho, a luz indicadora LED pisca a azul para indicar que o aparelho está pronto para ser emparelhado com um dispositivo compatível com Bluetooth.
- **PASSO 2:** Procure o aparelho utilizando um dispositivo compatível com Bluetooth. Selecione ‘**Indout EE4938**’ e emparelhe. Uma vez estabelecida a ligação, o aparelho emitirá um sinal sonoro para indicar que os dispositivos estão emparelhados.
- **PASSO 3:** Para desemparelhar ou remover um dispositivo compatível com Bluetooth do aparelho, desligue a função Bluetooth no dispositivo e o aparelho pode agora ser emparelhado com um novo dispositivo.

Nota: Uma vez ligado, o volume pode ser controlado utilizando os controlos do aparelho compatível com Bluetooth.

MODO DE ILUMINAÇÃO

- Pressione duas vezes o botão para ligar/desligar para mudar o tipo de iluminação apresentada. Existem no total 9 modos de luz: Luzes automáticas de mudança lenta, Luzes automáticas de mudança rápida, 7 cores permanentes, Luzes desligadas.

GARANTIA

- A garantia deste produto é válida por três anos. No caso de mau funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a respetiva prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e deve ser colocado na embalagem original.

ARMAZENAMENTO

- É extremamente importante que o aparelho não seja armazenado com a bateria totalmente descarregada - ISTO AFETARÁ SERIAMENTE O DESEMPENHO FUTURO E PODE MESMO IMPEDIR UM CARREGAMENTO POSTERIOR. Antes do armazenamento, o aparelho deve ser totalmente carregado e o cabo de carregamento USB deve ser retirado.
- Se o aparelho for armazenado durante um período de tempo significativo, deve ser ligado periodicamente, descarregado e depois recarregado.

Isto assegurará um desempenho ótimo da bateria. O aparelho deve ser armazenado, de preferência, em condições frescas e secas, mas nunca abaixo de zero ou acima de 50° C.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

- O(a) Shenzhen Kingstar Industrial Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio **Balde de Gelo LED com coluna IndOut EE4938** está em conformidade com a Diretiva nr. 2014/53/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014.
- O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet: **www.joinco.pt**

Banda de frequência de funcionamento: 2402-2480MHZ

Potência máxima transmitida (EIRP): +4DB

IMPORTADO / DISTRIBUÍDO POR:

Joinco, Importação e Exportação, Lda.

Rua Ivone Silva nr. 6, 15º piso

1050-124 Lisboa - PORTUGAL


VAT 507 191 765

www.joinco.pt / portugal@joinco.pt

FABRICADO POR:

Shenzhen Kingstar Industrial Co., Ltd.

Rm 211, Floor 3, Minle Industrial Park, Minle Technology Building, Meiban Road, Longhua district, Shenzhen, China



5 609288 320630 >

Input