Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS



Modelo: JE-601F

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar y guárdelas para uso futuro.

INTRODUCCIÓN

Agradecemos su elección, con este exprimidor de cítricos puede disfrutar del jugo perfecto en cualquier momento. Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de ponerlo en funcionamiento y guárdelo para una futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: 110 V ~ 60 Hz
- Potencia: 25 W

ANTES DE USAR

- Desempaque todas las partes y retire los plásticos.
- Limpie muy bien la tapa, la jarra, el filtro y el cono con agua y jabón. Enjuague y seque con un paño limpio y seco.

DESPIECE

A. Tapa de protección

B. Cono Filtro

C. Eje

D. Jarra

F. Base y motor





RECOMENDACIONES GENERALES

- Antes de conectar el exprimidor de cítricos a una toma de corriente asegúrese que el voltaje de su hogar esté de acuerdo con el producto.
- Utilizar sólo con corriente alterna de 110 V voltios, 60 Hz, Utilizar sólo para uso doméstico.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el exprimidor de cítricos en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el enchufe cuando no esté usando el exprimidor de cítricos, antes de limpiarlo, colocar o quitar partes.
- Este exprimidor de cítricos se debe conectar a una toma de corriente con polo a tierra.
- Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros dispositivos, el exprimidor de cítricos podría funcionar mal.
- Siempre debe haber una persona responsable supervisando cuando el exprimidor de cítricos se encuentre en funcionamiento.
- Si el cable de alimentación se encuentra defectuoso, no utilice el exprimidor de cítricos hasta hacer su debida reposición y/o reparación.

• Si requiere utilizar cable de extensión, utilice un cable de extensión en buen estado, con conexión a tierra y adecuado a la potencia del exprimidor de cítricos.
• El exprimidor de cítricos está destinado únicamente para uso interior.
• Nunca deje el exprimidor de cítricos sin supervisión, apáguelo cuando haya terminado de utilizarlo. Siempre debe estar desconectado, limpio y debidamente almacenado si no está en funcionamiento.
• No coloque objetos sobre el exprimidor de cítricos.
• No utilice el exprimidor de cítricos si ha sufrido un daño o no está funcionando correctamente.
• Nunca intente reparar el exprimidor de cítricos para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
• No utilice el exprimidor de cítricos al aire libre ni con fines comerciales.
• No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o platero, ni que toque superficies calientes.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa eléctrica, de gas o de un horno caliente.
• Desconecte el exprimidor de cítricos cuando no lo esté usando.
• Nunca tire del cable de alimentación para desconectarlo de la fuente de toma de corriente, sujete siempre el enchufe al desconectar el exprimidor de cítricos.
• Cuide su exprimidor de cítricos de golpes o choques, pues podría afectar su normal funcionamiento.
• No use solventes ni productos con pH ácido o básico como cloro.
• Las siguientes piezas son aptas para lavavajillas: tapa de protección, cono, filtro y jarra.
• No sumerja en ningún líquido ni lave en el lavavajillas la base y motor.

ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desenrolle por completo el cable antes de conectarlo.
2. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
3. Corte los cítricos por la mitad.
4. Inserte la jarra en el eje sobre el base motor, seguido coloque el filtro y luego el cono.
5. Encienda el exprimidor de cítricos presionando el lado cortado de la fruta contra el cono.
6. Para detener el exprimidor de cítricos simplemente deje de presionar la fruta contra el cono.
7. Retire el cono y el filtro para vaciar la jarra.
8. Saque el jugo de la jarra y sírvalo directamente en un vaso.

9. Sí va a exprimir muchas frutas debe limpiar el filtro constantemente y los excesos de pulpa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ✓ Para evitar el riesgo de choque eléctrico asegúrese de desconectar el exprimidor de cítricos del tomacorriente antes de armarlo, desarmarlo, lavarlo o guardarlo.
- ✓ Limpie el exprimidor de cítricos después de cada uso.
- ✓ Lave la tapa, la jarra, el filtro y el cono en agua tibia con jabón, enjuague y seque con un paño limpio y seco.
- ✓ Limpie la base con un trapo húmedo. Para evitar daños en el exprimidor de cítricos no sumerja la base en agua u otros líquidos.
- ✓ Para evitar daños en el exprimidor de cítricos no use limpiadores abrasivos o esponjas de metal.
- ✓ Vuelva a armar el exprimidor de cítricos antes de guardarlo.
- ✓ No introduzca la base del exprimidor de cítricos en el lavavajillas.
- ✓ No limpiar el exprimidor de cítricos puede causar malos olores.

DESECHANDO ESTE PRODUCTO APROPIADAMENTE



Este símbolo significa que este producto no debe ser desechado con la basura ordinaria. Para prevenir daños al medio ambiente o a la salud recicle responsablemente. Para regresar su aparato usado por favor contacte al distribuidor donde el producto fue comprado, pueden recibir el producto para ser reciclado apropiadamente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este documento tiene como finalidad establecer los lineamientos y procedimientos para realizar una solicitud de efectividad de la Garantía de nuestros productos.

TÉRMINO DE LA GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 3 meses a partir de la fecha de la entrega registrada en la factura de compra.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Este certificado de garantía es válido únicamente en el territorio colombiano. La garantía otorgada, comprende los siguientes aspectos:

a. Reparación gratuita de las fallas presentadas por el producto por fabricación.

b. Suministro oportuno de las partes y los repuestos necesarios para la reparación.

c. Centro de servicios para revisión y reparación de los productos. En algunos casos, y atendiendo la causa de la falla y la vigencia del término de la garantía el servicio técnico podrá tener un costo a cargo del consumidor.

d. Mano de obra capacitada para realizar la revisión y reparación de los productos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

Únicamente se realizará cambios de productos a título de efectividad de la garantía por fallas de calidad e idoneidad producto de la fabricación, la cual deberá ser debidamente comprobada por el centro de servicio autorizado de acuerdo con el proceso que continuación se relaciona:

a. Todo producto que a juicio del consumidor presente fallas de calidad, idoneidad, funcionalidad o seguridad, debe ser llevado y entregado en uno de los puntos de venta ARA.

b. En el momento de entregar el producto, el consumidor deberá presentar la factura de compra, certificado de garantía, y la falla que considera tiene el producto registrado en el respectivo formato suministrado por el distribuidor con todos los datos completos.

c. El producto deberá ser entregado completo con todos sus accesorios y en lo posible empaques originales, manuales de instrucciones para ser enviado a uno de los centros de servicios autorizados.

d. Una vez recibido el producto se contará con término de 30 días calendario para dar una solución, la cual podrá ser, de alguna de las siguientes formas:

   i. Si es el caso, reparar la falla encontrada, reemplazando las partes afectadas con repuestos nuevos.
   ii. De no ser posible reparar la falla el centro de servicio emitirá una carta de autorización de cambio de producto por parte del almacén.
   iii. Si fuera posible por disponibilidad del producto el centro de servicio remplazará producto por uno nuevo de iguales características.

e. En caso de NO cumplir los requisitos de garantía, el producto será regresado en las mismas condiciones que ha sido entregado y el consumidor tendrá la opción de repáralo, asumiendo el 100% del costo.

ASPECTOS NO INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre y perderán vigencia los productos que presenten indicios de:

a. Mal trato, uso indebido, no atención de las instrucciones sobre el mantenimiento, uso y cuidado entregadas al momento de la compra.

b. Intervención, reparación y adaptación por parte de terceros no autorizados.

c. Accidente, instalación o mantenimiento inadecuado, condiciones anormales de operación, uso o aplicación diferentes en cualquier modo a aquellas para las cuales fue diseñado, desgaste normal del producto y remoción o alteración de cualquier dispositivo de seguridad del producto.

d. Uso en corrientes o voltajes incorrectos.

e. Tampoco aplicará la garantía al maltrato presentado en el embalaje, la falta o merma de accesorios por robo y/o accesorios dañados por maltrato en el punto de venta, ya que no se consideran un problema técnico derivados de fallas de fabricación o funcionamiento. Estos productos no se consideran para reparación de servicio técnico.

VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE GARANTÍA

Esta política de Garantía podrá ser modificada o actualizada en cualquier tiempo, situación que será informada a los consumidores con la debida antelación.

MEDIOS DE CONSULTA DE ESTA POLÍTICA DE GARANTÍAS

Esta política de garantía podrá ser consultada en la página web: www.aratiendas.com

Línea Gratuita de atención al cliente: 01 8000 521 888

Correo electrónico: servicioalcliente@tiendasara.co