105mm

74mm

SMUKEE
HOME

LAMPKA KRYSZTAŁOWA RGB



Model: HDL1765

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

SPIS TREŚCI

I WPROWADZENIE 2
II SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2
III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 2
IV INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 2
V UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 4
VI OPIS PRODUKTU 4
VII INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA 5
VIII DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI 5
IX UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU 5
X WYJAŚNIENIE SYMBOLI 6
XI GWARANCJA 7
XII WYPRODUKOWANO DLA 7

I WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu SMUKEE . Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tą instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Numer partii: 130/25
Model: HDL1765
Lampka:
Zasilanie: 1 x akumulator Li-Ion IMR 3,7 Vnw 14500 - 400 mAh
Zasilanie: przewód USB-C 5V $^{\pm 5\%}$, 0,5 A
Materiał: ABS, PS
Czas ładowania: 3h
Pilot:
Zasilanie: 1 x bateria CR1220 3V $^{\pm 5\%}$
Zasięg: do 2 m

III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 x lampka kryształowa RGB, 1 x przewód USB-C, 1 x pilot, 1 x instrukcja obsługi

IV INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Prosuę zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje. Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl

⚠ OSTRZEŻENIA:

OSTRZEŻENIE! Nie należy patrzeć na włączoną diodę LED urządzenia. Światło diody LED może powodować uszkodzenia lub podrażnienia oczu. Nie wolno patrzeć na źródło światła bezpośrednio przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, które ogniskują promienie świetlne.

- Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie.
- Elementy opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.
- Produkt wyłącznie do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Przechowywać z dala od dzieci . Produkt nie jest zabawką.
- Przechowywać z dala od źródła ognia bądź innych źródeł ciepła.
- Lampkę należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą. Do czyszczenia urządzenia używaj miotełki do kurzu lub suchej szmatki.
- Produkt chroni przed nagrzewaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, wilgocią (nigdy nie zanurzać w cieczach) i ostrymi krawędziami.
- Produktu nie chwytać wilgotnymi, mokrymi dłońmi ani nie użytkować stojąc na mokrym podłożu.
- Dioda LED nie jest przeznaczona do wymiany. W razie uszkodzenia produkt poddać utylizacji.
- Wszelkie nieautoryzowane naprawy spowodują utratę gwarancji.
- Instrukcję należy zachować, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

OSTRZEŻENIE! W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania, montaż baterii powinien być wykonywany przez osoby dorosłe.
Akumulator w tym urządzeniu jest niewymienny. Nie należy demontować akumulatorów.
Ostrzeżenie! Ryzyko wybuchu! Nigdy nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
W razie kontaktu ręk z kwasem z akumulatorów, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Należy bezzwłocznie umyć skórę i odzież mającą kontakt z elektrolitem.
Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów i baterii do kosza na śmieci, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
Nie rozbieraj, nie otwieraj, nie niszcz akumulatorów lub baterii. Unikaj wstrząsów akumulatorów lub baterii.
Nie używaj innego przewodu USB niż dostarczony z produktem. Po pełnym naładowaniu odłączyć przewód do ładowania.
Trzymaj akumulatory i baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych.

V UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Lampka służy do oświetlenia pomieszczeń jednak nie może stanowić głównego oświetlenia.

VI OPIS PRODUKTU


Otwórz opakowanie, ostrożnie wyjmij produkt i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. W przypadku, gdy brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą.

Włączanie/wyłączanie lampki:
Aby włączyć lampkę, należy delikatnie dotknąć srebrny panel znajdujący się na wierzchu obudowy lampki lub nacisnąć przycisk „ON" na pilocie. Lampka ma możliwość regulacji barwy światła za pomocą lekkich uderzeń w srebrny panel. Kolory można także zmieniać poprzez wybranie koloru na pilocie. Lampkę można wyłączyć za pomocą przycisku „OFF" na pilocie lub po przyciśnięciu panelu palcem przez 3 sekundy. Patrz Rys. 1.

Ładowanie lampki:
Aby naładować lampkę, podłącz przewód USB (zawarty w zestawie) do portu ładowania w dolnej części urządzenia, a następnie jego końcówkę do ładowarki sieciowej. Patrz rys. 2
Zielona dioda oznacza, że urządzenie jest w trakie ładowania.
Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, dioda zgaśnie



Rys.1 - Panel dotykowy wraz z pilotem



Rys. 2 - Port USB

VII INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

W razie konieczności przecierać delikatnie suchą i miękką ściereczką. Nigdy nie zanurzać w wodzie i innych cieczach. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.

VIII DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw nowego podejścia dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności.

IX UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU I BATERII

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.

Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

X WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.	
Znak towarowy "Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu oznacza, że podmiot, dla którego wyprodukowano urządzenie wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.	
Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone opakowanie – plastik/metal.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone opakowanie – papier.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucona instrukcja– papier.	

XI GWARANCJA

Aby dokonać reklamacji należy dostarczyć zakupiony produkt do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka. Pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, prosimy kierować na poniższy adres e-mail: info@joinco.com.pl

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Należy także wskazać dokładny opis wady urządzenia.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, które nie powstały z winy producenta lub dystrybutora.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nie są objęte podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Przy składaniu reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie w celu ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Serwis naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
10. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz produkty zakupione wyłącznie w sieci sklepów Biedronka.

XII WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa, Polska

www.joinco.pt

Wyprodukowano w ChRL.

105mm

74mm

SMUKEE
HOME

KRIŠŤAĽOVÁ LAMPA RGB



Model: HDL1765

NÁVOD NA POUŽITIE

Farby sa môžu líšiť od tých, ktoré sú na obrázkoch.

OBSAH

I ÚVOD 2
II TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 2
III OBSAH BALENIA 2
IV NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE 2
V POUŽÍVAJTE PODĽA URČENIA 4
VI POPIS PRODUKTU 4
VI I POKYNY NA ČISTENIE A SKLADOVANIE 5
VIII VYHLÁSENIE O ZHODE S EURÓPSKYMI ŠTANDARDMI 5
IX LIKVIDÁCIA POUŽITÉHO ZARIADENIA 5
X VYSVETLENIE SYMBOLOV 6
XI ZÁRUKA 7
XII VYROBENÉ PRE 7

I ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt SMUKEE. Veríme, že jeho používanie bude pre vás potešením. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä návod na bezpečné používanie. Uschovajte si tento návod na použitie, aby ste ho mohli využiť počas používania produktu.

II TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Číslo farby: 130/25
Model: HDL1765
Lampa:
Napájanie: akumulátor Li-ion I MR 3.7V ⎓ 14500-400mAh
Napájanie: kábel USB-C 5V 0,5 A

Materiál: ABS, PS
Doba nabíjania: 3h
Diaľkové ovládanie:
Napájanie: 1 x batéria CR1220 3V⎓
Dosah: do 2m

III OBSAH BALENIA

1 kryštáľová lampa RGB, 1 x kábel USB-C, 1 x diaľkové ovládanie, 1 x návod na obsluhu

IV NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Pri prevádzke prísne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode. Uschovajte si obal a návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie. Manuál je dostupný aj v elektronickej verzii na e-mailovej adrese: info@joinco.com.pl.

⚠ UPOZORNENIA:

VAROVANIE! Nepozerajte sa na LED diódu zariadenia, keď je zapnuté. LED svetlo môže spôsobiť poškodenie alebo podráždenie očí. Nepozerajte sa priamo na svetelný zdroj žiadnymi optickými prístrojmi, ktoré zaostrujú svetelné lúče.

• Nepoužívajte na účely, nezhodné s jej určením.
• Uschovajte si návod a ak je to možné, obal.
• Obalové prvky uchovávajte mimo dosahu detí.
• Produkt je určený len na súkromné použitie v interiéry.
• Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nie je hračkou.
• Chráňte pred ohľom alebo inými zdrojmi tepla.
• Lampu používajte v súlade s jej určením.
• Nedovoľte, aby sa spotrebič dostal do kontaktu s vodou. Na čistenie zariadenia použite prachovku alebo
suchú handričku.
• Chráňte výrobok pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy neponárajte do tekutín) a
ostrými hranami.
• Nedržte výrobok vlhkými, mokrými rukami ani ho nepoužívajte stojac na mokrej zemi.
• Dióda LED nie je určená na výmenu. V prípade poškodenia výrobok zlikvidujte.
• Akékoľvek neoprávnené opravy spôsobia stratu záruky.
• Uschovajte si návod, aby ste ho mohli využiť počas používania produktu.

VAROVANIE! Aby boli zaistené správne bezpečnostné opatrenia a prevádzkové podmienky, montáž batérie by mali vykonávať dospelé osoby.
Akumulátor v tomto zariadení je nevymeniteľný. Akumulátor nerozoberajte.
Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátor nikdy nevhadzujte do ohňa.
Ak sa vaše ruky dostanú do kontaktu s kyselinou z akumulátorov, opláchnite si ruky pod tečúcou vodou. Ak sa vám elektrolyt dostane do očí, kontaktujte svojho lekára.
Pokožku a odev v kontakte s elektrolytom ihneď umyte.
Použité akumulátory a batérie nevyhadzujte do odpadkového koša, ale do špeciálnych nádob na použité batérie a akumulátory.
Nerozoberajte, neotvárajte ani neničte akumulátory alebo batérie. Zabráňte náhodnému akumulátorov alebo batérií.
Nepoužívajte iný kábel USB ako ten, ktorý sa dodáva s produktom. Po úplnom nabití odpojte nabíjací kábel.
Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

V POUŽÍVAJTE PODĽA URČENIA

Spotrebič je určený len na vnútorné použitie v domácnosti a nesmie sa používať na profesionálne účely. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné, a nebezpečné.
Výrobca nezodpovedá za zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia. Lampa sa používa na osvetlenie miestností, ale nemôže to byť hlavné osvetlenie.

VI POPIS PRODUKTU

Otvorte obal, opatrne vyberte produkt a odstráňte všetok obalový materiál. Skontrolujte, či je súprava kompletná a bez poškodenia. Ak diely chýbajú alebo sú poškodené, spotrebič nepoužívajte, ale kontaktujte svojho predajcu.

Zapnutie/vypnutie svetla:
Ak chcete svetlo zapnúť, jemne sa dotknite strieborného panelu na vrchu krytu svetla alebo stlačte tlačidlo "ON" na diaľkovom ovládači. Lampa má schopnosť upraviť farbu svetla pomocou jemného klepnutia na strieborný panel. Farby môžete zmeniť aj výberom farby na diaľkovom ovládači. Svetlo je možné vypnúť pomocou tlačidla "OFF" na diaľkovom ovládači alebo stlačením panelu prstom na 3 sekundy. Pozri obr. 1.

Nabíjanie svetla:
Ak chcete svetlo nabiť, pripojte kábel USB (súčasť sady) k nabíjaciemu portu v spodnej časti zariadenia a potom pripojte kábel USB k nabíjačke. Pozri obr. 2
Zelené svetlo znamená, že sa zariadenie nabíja.
Keď je zariadenie úplne nabité, LED dióda zhasne.



Obr.1 - Dotykový panel s diaľkovým ovládaním



Obr.2 - portové USB

VII POKYNY NA ČISTENIE A SKLADOVANIE

Ak je to potrebné, jemne utrite suchou a mäkkou handričkou. Nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. Nečistite korozívnymi čistiacimi prostriedkami.

VIII VYHLÁSENIE O ZHODE S EURÓPSKYMI ŠTANDARDMI

Toto zariadenie spĺňa požiadavky smernic nového prístupu, preto bolo označené značkou CE a bolo naň vydané vyhlásenie o zhode.

CE

IX LIKVIDÁCIA POUŽITÉHO ZARIADENIA A BATÉRIE

Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať s iným domovým odpadom. Poľské zákony zakazujú miešať použité elektrické a elektronické zariadenia s iným odpadom pod hrozbou pokuty. Potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávnej manipulácie s odpadom z použitých elektronických zariadení, je možné predísť, ak je výrobok správne zlikvidovaný.

Použité, úplne vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať do špeciálne označených nádob, odovzdať do zberní špecializovaného odpadu alebo k predajcom elektrozariadení.

X VYSVETLENIE SYMBOLOV

Symbol znamená, že balenie obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.	
Ochranná známka „Zelený bod" umiestnená na obale znamená, že subjekt pre ktorý bolo zariadenie vyrobené finančne prispelo na vybudovanie a prevádzku národného systému zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v súlade so zásadami vyplývajúcimi z ustanovení poľského práva a práva Európskej únie o obaloch a odpadoch z obalov.	
Výrobok je určený na použitie v interiéri.	
Označenie kontajnera, do ktorého máme obal vyhodiť – papier/kov.	
Označenie kontajnera, do ktorého máme obal vyhodiť – papier.	
Označenie kontajnera, do ktorého máme vyhodiť návod – papier.	

XI ZÁRUKA

Pre uplatnenie reklamácie doručte zakúpený produkt do Zákazníckeho servisu v ktoromkoľvek obchode siete Biedronka. Otázky a problémy súvisiace s prevádzkou produktu posielajte na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@joinco. com.pl.

1. Garant na tento výrobok poskytuje záruku 36 mesiacov od dátumu zakúpenia. Ak sa zistí chyba, zariadenie treba nahlásiť v mieste zakúpenia.
2. Za poškodený výrobok sa považuje výrobok, ktorý nespĺňa funkcie uvedené v návode na použitie a dôvodom tohto stavu je vnútorná vlastnosť zariadenia.
3. Držiteľ záruky je povinný za účelom reklamácie zariadenia doručiť zariadenie do Zákazníckeho servisu v danej predajni spolu s dokladom o kúpe (účtenka, faktúra). Je potrebné tiež uviesť presný popis chyby zariadenia.
4. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, ktoré nezavinil výrobca, alebo distribútor.
5. Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré sa pokúsali opraviť, upraviť, alebo zmeniť dizajn.
6. Záruka sa nevzťahuje na komponenty podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu počas prevádzky.
7. Pri reklamácii je potrebné dodať kompletné zariadenie pre uľahčenie overenia poruchy.
8. Opravárenský servis vynaloží maximálne úsilie na dokončenie opravy do 21 dní. Táto lehota sa môže predĺžiť na 1 mesiac, ak je potrebné zakúpiť náhradné diely, ktoré momentálne nie sú k dispozícii v mieste opravy.
9. Táto záruka na predaný spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za vady predaného tovaru v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 2014.121).
10. Rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Poľskej republiky a výrobky zakúpené výhradne v sieti predajní Biedronka.

XII VYROBENÉ PRE

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Varšava, Poľsko
www.joinco.pt
Vyrobené v Číne.

105mm

74mm

SMUKEE
HOME

CANDEEIRO DE CRISTAL RGB



Modelo: HDL1765

MANUAL DE INSTRUÇÕES

As cores do produto podem variar ligeiramente das apresentadas na embalagem.

ÍNDICE

I INTRODUÇÃO 2
II CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2
III CONTEÚDO DA EMBALAGEM 2
IV INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 2
V UTILIZAÇÃO PREVISTA 4
VI DESCRIÇÃO DO PRODUTO 4
VII INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO 5
VIII DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS 5
IX ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DO EQUIPAMENTO 5
X EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS 6
XI GARANTIA 7
XII PRODUZIDO PARA 7

I INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua preferência por este produto SMUKEE. Acreditamos que irá ao encontro das suas expectativas. Antes de o utilizar, leia atentamente o manual de instruções, em particular as instruções de segurança. Este manual deve ser guardado para consulta futura.

II CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de lote: 130/25
Modelo: HDL1765
Lâmpada:
Alimentação: bateria de iões de lítio MR 3.7V ⎓ 1450-400mAh
Alimentação: cabo USB-C 5V 0,5 A
Material: ABS. PS
Tempo de carga: 3h
Comando:
Alimentação: 1 x pilha CR1220 3V⎓
Alcance: até 2m

III CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 x candeeiro de cristal RGB, 1 x cabo USB-C, 1 x comando, 1 x manual de instruções

IV INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o produto. Durante a sua utilização, as instruções devem ser sempre seguidas. A embalagem original do produto e respetivo manual de instruções devem ser guardados para consulta futura, dado conterem informações importantes. O manual também está disponível em versão digital através do seguinte endereço de email: info@joinco.com.pl.

⚠ AVISOS:

AVISO! Não olhe diretamente para os LED do produto enquanto estiver ligado. A luz dos LED pode causar danos ou irritação nos olhos. Não olhe diretamente para a fonte de luz com instrumentos óticos que focalizem os raios de luz.
• Não utilize para qualquer outro fim incompatível com a sua utilização prevista.
• Guarde o manual de instruções e, se possível, a embalagem.
• Mantenha os elementos da embalagem fora do alcance das crianças.
• Produto apenas para uso doméstico em espaços interiores.
• Mantenha fora do alcance das crianças. O produto não é um brinquedo
• Mantenha afastado de fontes de fogo ou de outras fontes de calor.
• Utilize o candeeiro apenas para o fim previsto.
• Evite que o aparelho entre em contacto com a água. Utilize uma vassoura para o pó ou um pano seco para limpar o produto.
• Proteja o produto do calor, da luz solar direta, da humidade (nunca mergulhe em líquidos) e de arestas.
• Não manuseie o produto com as mãos molhadas ou húmidas, nem utilizá-lo quando estiver sobre uma superfície molhada.
• O LED não pode ser substituído. Deite o produto fora se este estiver danificado.
• Qualquer reparação não autorizada anulará a garantia.
• Guarde este manual para o consultar quando utilizar o produto.

AVISO! Para garantir medidas de segurança e condições de funcionamento adequadas, a instalação da pilha deve ser efectuada por adultos.
A pilha deste produto não é substituível. Não desmontar as pilhas.
Cuidado! Risco de explosão! Nunca deite pilhas para o fogo.
Se as suas mãos entrarem em contacto com o ácido da pilha, lave as mãos com água corrente. Se o electrólito entrar em contacto com os seus olhos, contacte um médico. Lave imediatamente a pele e o vestuário em contacto com o eletrólito.
Não deite as pilhas ou baterias usadas ou danificadas para o lixo, mas em contentore especiais para pilhas e baterias usadas.
Não desmonte, abra ou destrua as pilhas ou baterias. Evite agitar as pilhas ou baterias.
Não utilize um cabo USB que não seja o fornecido com o produto. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo.
Mantenha as pilhas e baterias afastadas de crianças e animais de estimação.

V UTILIZAÇÃO PREVISTA

O produto destina-se apenas a utilização doméstica em espaços interiores e não deve ser utilizado para fins profissionais. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, por conseguinte, insegura.
O fabricante não é responsável por lesões resultantes da utilização indevida do aparelho. O candeeiro deve ser utilizado para iluminar interiores, mas não deve ser a iluminação principal.

VI DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Abra a embalagem, retire cuidadosamente o produto e remova todos os materiais da embalagem. Verifique se o conjunto está completo e não está danificado. Se encontrar peças em falta ou danificadas, não utilize o produto e contacte o revendedor.

Ligar / desligar a candeeiro:
Para ligar o candeeiro, toque suavemente no painel prateado no topo da caixa do candeeiro ou premir o botão "ON" no comando. O candeeiro permite ajustar a cor da luz tocando levemente no painel prateado. As cores também podem ser alteradas selecionando uma cor no comando. O candeeiro pode ser desligado utilizando o botão "OFF" no comando ou pressionando no painel com o dedo durante 3 segundos. Ver a figura 1.

Carregar o candeeiro:
Para carregar o candeeiro, ligar o cabo USB (incluído) à porta de carregamento na parte inferior do produto e, de seguida, ligue a outra ponta ao carregador na tomada. Ver a figura 2. O LED verde indica que o aparelho está a carregar.
Quando o produto estiver totalmente carregado, o LED desliga-se.



Fig. 1 - Painel tátil com comando



Fig. 2 - Porta USB

VII INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO

Se necessário, limpe suavemente com um pano seco e macio. Nunca mergulhe em água ou noutros líquidos. Não limpe com produtos de limpeza cáusticos.

VIII DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS

Este produto cumpre os requisitos das Directivas "Nova Abordagem", pelo que ostenta a marca CE e possui uma declaração de conformidade.

IX ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DO EQUIPAMENTO E DAS PILHAS

Este símbolo significa que o produto não deve ser deitado fora com outros resíduos domésticos. A lei polaca proíbe, sob pena de multa, a mistura de equipamentos elétricos e eletrónicos usados com outros resíduos. As potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana que poderiam resultar de uma manipulação inadequada dos resíduos de equipamentos eletrónicos usados podem ser evitadas se o produto for eliminado de forma adequada.

As pilhas e baterias usadas, completamente descarregadas, devem ser deitadas fora em contentores especialmente rotulados, entregues em pontos de recolha de resíduos especiais ou a comerciantes de equipamento elétrico.

X EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Este símbolo indica que existe um manual de instruções na embalagem, que deve ser lido antes de ser utilizado.	
A marca registada "Ponto Verde" presente na embalagem indica que a entidade para a qual o dispositivo foi fabricado contribuiu financeiramente para a construção e funcionamento do sistema nacional de recuperação e reciclagem de resíduos de embalagens, em conformidade com os princípios estabelecidos pela legislação polaca e da União Europeia sobre embalagens e resíduos de embalagens.	
Este símbolo indica que o produto se destina a ser utilizado em espaços interiores.	
Este símbolo indica o contentor no qual a embalagem deve ser deitada fora – plástico/metal.	
Este símbolo indica o contentor no qual a embalagem deve ser eliminada – papel.	
Este símbolo indica o contentor no qual o manual deve ser deitado fora – papel.	

XI GARANTIA

Para fazer uma reclamação, o produto adquirido deve ser entregue a um Centro de Serviço ao Cliente em qualquer loja Biedronka. Perguntas e problemas relacionados com o funcionamento do produto devem ser enviados para o seguinte endereço de email: info@joinco.com.pl
1. Este produto tem uma garantia de 36 meses a partir da data de compra. No caso de ser detetado um defeito, é necessário efetuar a reclamação do dispositivo no local de compra.
2. Um produto avariado é um produto que não cumpre as funções especificadas no manual de instruções, e a causa deste estado é intrínseca ao do produto.
3. O beneficiário da garantia é obrigado a entregar o produto ao Ponto de Atendimento ao Cliente numa determinada loja, a fim de reclamar o o reclamar, juntamente com a prova de compra (recibo, fatura). Deve também ser indicada uma descrição detalhada do defeito no produto.
4. A garantia não cobre danos mecânicos que não sejam da responsabilidade do fabricante ou distribuidor.
5. A garantia não cobre produtos em que tenham sido feitas tentativas de reparação, modificação ou alterações de estrutura.
6. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste natural durante a utilização.
7. Ao fazer uma reclamação, deve entregar o produto completo para facilitar a verificação de defeitos.
8. O centro de reparação fará todos os esforços para reparar o produto no prazo de 21 dias. Este período pode ser prolongado até 1 mês em caso de necessidade de adquirir peças sobressalentes não disponíveis nesse momento no centro de reparação.
9. Esta garantia para os bens de consumo vendidos não exclui, limita ou suspende os direitos do comprador decorrentes das disposições da garantia para defeitos nos bens vendidos de acordo com as disposições do Código Civil de 23 de Abril de 1964 (Journal of Laws 2014.121).
10. O âmbito da proteção de garantia aplica-se ao território da República da Polónia e a produtos produtos comprados exclusivamente na cadeia de lojas Biedronka.

XII PRODUZIDO PARA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Cybernetyki 9

02-677 Varsóvia, Polónia

www.joinco.pt

Fabricado na República Popular da China.