

**Maisto - Veicolo Radiocomandato**

**Avvertenza!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Conservare il manuale d'istruzioni per eventuali riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti. La ditta produttrice si riserva il diritto di migliorare/revisionare le specifiche del prodotto senza preavviso. Il giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature che riportano il simbolo

**Contenuto:**

- Veicolo RC con 1 batteria ricaricabile integrata (non sostituibile)
- 1 Trasmettitore
- 2 batterie non ricaricabili formato "AAA" LR03/R03 (per il trasmettitore) da 1.5V
- 1 Manuale d'istruzioni

**Ricaricare il gruppo batterie ricaricabili per il veicolo RC: (Far riferimento al Diagramma 1)**

1. Rimuovere il coperchio del vano sulla parte inferiore del veicolo ed estrarre il cavo USB.
2. Assicurarsi che l'interruttore sia sulla posizione OFF/CHARGE (Spento/Carica) prima di svolgere le operazioni di carica.
3. Individuare una porta certificata USB da uno qualsiasi dei dispositivi indicati di seguito.
4. Collegare il cavo di carica USB con la porta certificata USB.
5. L'indicatore LED inizierà a lampeggiare in rosso per indicare che è in carica.
6. Quando l'indicatore al LED si spegne, il veicolo è completamente carico.
7. Scollegare la presa USB dalla porta certificata USB, quindi ricollegare il cavo USB al vano e rimontare il coperchio sul veicolo.


**Installazione batteria nel trasmettitore: (Far riferimento al Diagramma 2)**

1. Impostare l'interruttore del veicolo su OFF (Spento).
2. Con il giravite allentare la vite sul coperchio del vano batterie e aprirlo. (Giravite non incluso).
3. Installare 2 batterie nuove formato "AAA" LR03/R03 da 1.5V nel vano batterie rispettando la polarità (+/-) come indicato all'interno del vano batterie.
4. Installare il coperchio del vano batterie.


**Per giocare:**

**(Far riferimento al Diagramma 3, 4, 5, 6 & 7)**

1. Impostare l'interruttore di alimentazione sul controller e sul veicolo sulla posizione ON (Accesso).
- Il LED di alimentazione sul veicolo lampeggerà per meno di 3 secondi e poi rimarrà fisso, indicando che l'allineamento della frequenza automatica tra il controller e il veicolo è stato completato.



2. Se il "LED di Alimentazione" del veicolo lampeggia per più di 3 secondi, spegnere sia il veicolo che il controller, quindi accenderli di nuovo.
3. Premere il bottone del controller su o giù per muovere il veicolo.
4. La sospensione altamente articolata controlla da al mezzo la capacità di strisciare e superare gli ostacoli.
5. "LED alimentazione" sul veicolo non lampeggerà né rimarrà acceso se la batteria ricaricabile si è scaricata.
6. Spegnere il trasmettitore e il veicolo posizionando l'interruttore su OFF (spento) dopo aver giocato.



**Consigli:**

1. Non utilizzare su erba, sabbia, o acqua.
2. Non utilizzare in caso di vento o pioggia.
3. Non far scartare il veicolo contro oggetti duri.
4. Tenere dita, capelli e abiti con parti svolazzanti lontani dal veicolo.
5. Le prestazioni potranno essere influenzate da:
  - a) Batterie trasmettitore o veicolo scariche;
  - b) Interferenze con altri dispositivi che emettono segnali radio come altri dispositivi RC alla stessa frequenza, radio CB, telefoni senza cavo, trasformatori ad alto voltaggio, ecc.
6. Utilizzare all'esterno per avere una ricezione perfetta.
7. Rimuovere il gruppo batterie, rimuovere gli accessori e montare il prodotto prima di darlo a un bambino per giocare.

**Cautele:**

1. La batteria ricaricabile integrata deve essere ricaricata prima dell'uso.
2. Non sovraccaricare la batteria.
3. Non caricare la Batteria se perde liquidi, mostra segni di corrosione o presenta cavi allentati o esposti ai danni.
4. Non coprire il veicolo con qualsiasi tipo di materiale durante le operazioni di carica.
5. Non toccare il veicolo quando è caldo. Attendere che si sia raffreddato prima di svolgere le operazioni di ricarica.
6. Non smaltire la batteria nel fuoco.
7. Non smontare la batteria o il dispositivo USB e non tagliare il cavo della batteria o il cavo USB.
8. Il cavo USB utilizzato con il giocattolo dovrà essere esaminato regolarmente per individuare danni al cavo.

9. Se il "LED di Alimentazione" del veicolo lampeggia per più di 3 secondi, spegnere sia il veicolo che il controller, quindi accenderli di nuovo.
10. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate (per il trasmettitore).
- 10.1 La batteria si riscalderà dopo le operazioni di ricarica, e sarà calda dopo essere stata utilizzata in un veicolo.
11. I terminali non devono essere cortocircuitati.
12. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da adulti o da bambini di almeno 8 anni.
13. La batteria deve essere cambiata solo ed esclusivamente da un adulto!
14. Nota che la batteria formato "AAA" da 1.5V non è ricaricabile e non deve essere ricaricata. Utilizzare solo batterie uguali o equivalenti. Quando la trasmissione non è forte si dovrà utilizzare una batteria di sostituzione. Si raccomanda di utilizzare batterie alcaline formato AAA con il trasmettitore. Non mescolare batterie alcaline, standard o ricaricabili. Non mescolare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie. Assicurarsi di inserire le batterie alla corretta polarità e seguire sempre le istruzioni della ditta produttrice.
15. Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto.

**Note ambientali:**

Alla fine della sua vita, non disperdere il prodotto nell'ambiente, ma portarlo in un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche. Il simbolo sul prodotto, sul manuale di istruzioni e sull'imballo, lo indicano chiaramente.

I materiali devono essere riciclati nel rispetto delle norme vigenti. Il riciclo di vecchie apparecchiature o altri materiali riutilizzati, rappresenta un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

E' sempre meglio informarsi dove trovare un punto di raccolta nella zona in cui si trova. Le presenti istruzioni contengono informazioni importanti, si prega di conservarle assieme all'indirizzo in esse contenuto per eventuali riferimenti futuri.

**Smaltimento delle batterie**

Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici. Il consumatore ha il dovere di smaltire adeguatamente le batterie che contengono sostanze nocive e tutte le altre batterie usate. Smaltire le batterie scariche nei punti di raccolta pubblica situati nella propria zona o presso i rivenditori autorizzati che svolgono questo servizio.

Le seguenti abbreviazioni chimiche accompagnate al simbolo di un bidone sbarrato indicano che le batterie contengono sostanze nocive:

Pb = Batteria al piombo  
Cd = Batteria al cadmio  
Hg = Batteria al mercurio


**Dichiarazione di conformità CEE**

Il MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. dichiara che questo dispositivo rispetta i requisiti essenziali e le altre norme rilevanti come indicato nella direttiva 2014/53/EU.


Frequenza: 2.4GHz  
Banda di trasmissione frequenza: 2.4-2.4835GHz  
Potenza massima di trasmissione permessa: <10mW

**Dichiarazione di conformità consultabile presso:**  
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet:  
[www.maycheonggroup.com/hk/declaration-of-conformity](http://www.maycheonggroup.com/hk/declaration-of-conformity)



2. Als de "Aan/uit-LED" op het voertuig meer dan 3 seconden knippert, schakel u het voertuig in de controller uit en terug in.
3. Druk de knop op de controller omhoog of omlaag om het voertuig te verplaatsen.
4. Dankzij het zeer beweeglijke onderstel kan het over obstakels klimmen en klimmen.
5. De "aan/uit LED" op het voertuig zal niet flikeren of oplichten als de herlaadbare batterij leeg is.
6. Schakel de stroomknop van de zender en de wagen uit (stand "OFF") als u klaar bent met spelen.



**Tips voor het gebruik:**

1. Gebruik de wagen niet op gras, zand of droog water.
2. Gebruik de wagen niet in windstil of regenachtig weer.
3. Rij niet tegen een hard object met de wagen.
4. Houd vingers, haar en losse kledingstukken uit de buurt van de wagen.
5. Het gebruiksbereik kan worden beïnvloed door verschillende factoren:
  - a) Batterijen van zender of wagen zijn bijna leeg;
  - b) Interferentie van andere objecten die radiofrequente signalen uitzenden, zoals een ander RC-item op dezelfde frequentie, CB-radio's, draadloze telefoons, hoogspanningsomvormers, enz.
6. Gebruik buitenshuis wordt aanbevolen om de optimale beheersreik te verkrijgen.
7. Verwijder de verpakking, neem alle accessoires uit en monteer het product voor u het aan kinderen geeft om te gebruiken.

**Waarschuwing:**

1. De ingebouwde herlaadbare batterij moet voor gebruik worden opgeladen.
2. Overlaad de batterij niet.
3. Laad de batterij niet op als deze lekt, sporen van corrosie vertoont of als er losse of blootgelegde kabels of andere schade zichtbaar is.
4. Bedek het voertuig niet tijdens het opladen.
5. Raak het voertuig niet aan wanneer het warm is. Wacht tot het voertuig afkoelt voor het wordt heropgeladen.
6. Gooi de batterijen niet in het vuur.
7. Ontmantel de batterij of USB niet in doorknip de batterij- of USB-kabels niet.

8. De USB-kabel die met het speeltuig wordt gebruikt moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen en indien er schade wordt aangetroffen, mogen deze niet worden gebruikt tot de schade werd hersteld.
9. Herlaadbare batterijen moeten uit het speeltuig worden gehaald voor ze worden opgeladen (voor zender).
10. De batterij zal warm aanvoelen na het opladen en na gebruik in een voertuig.
11. De voedingsterminals mogen niet worden kortgesloten.
12. Herlaadbare batterijen mogen uitsluitend worden opgeladen door volwassenen of kinderen van tenminste 8 jaar.
13. Batterijen mogen uitsluitend door volwassenen worden vervangen!
14. Merk op dat de 1.5V "AAA" batterij niet herlaadbaar is en niet mag worden opgeladen. Uitsluitend batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type als hetgeen wordt aanbevolen, mag worden gebruikt. Als de transmissie zwak is, moet de batterij worden vervangen. Alkaline AAA-batterijen worden aanbevolen voor gebruik met de zender. Gebruik geen alkaline-, standaard- of herlaadbare batterijen door elkaar. Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende batterijtypes. Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst met de polen in de juiste richting en volg altijd de instructies van de batterijfabrikant.
15. Lege batterijen moeten uit het product worden gehaald.

**Milieubepalingen:**

Het product dient niet weggegooid te worden met het algemeen huishoudelijk afval aan het einde van zijn levensduur. U kunt het apparaat terugbezorgen aan verzamelpunten voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het artikel, de handleiding, het etiket of de verpakking toont dit duidelijk aan.

Materiaal dient gerecycled te worden volgens de respectievelijke marking. Recyclage van oude apparaten of ander hergebruik van materiaal die deze bevatten leveren een belangrijke bijdrage tot milieubescherming.

Geleef u plaatselijke gemeenschap te raadplegen voor het correcte verzamelpunt. Bewaar dit papier en adres voor toekomstig gebruik, omdat ze belangrijke informatie bevatten.

**Verwijdering van batterijen**

Batterijen moeten niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Als consument bent u wettelijk verplicht om batterijen die schadelijke substanties bevatten en alle andere gebruikte batterijen terug te brengen. U kunt uw oude batterijen bij algemene verzamelpunten in uw woonplaats inleveren of op iedere plaats waar batterijen worden vercocht.

U zal deze chemische afkortingn tezamen met een doorgestreepte vuilnisbak op batterijen die schadelijke substanties bevatten, vinden:

Pb = Batterij bevat lood  
Cd = Batterij bevat cadmium  
Hg = Batterij bevat kwik

**CE Verklaring**

Hiets verklaart MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., dat dit product overeenkomstig is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Frequentie: 2.4GHz  
Zendfrequentieband: 2.4-2.4835GHz  
Max. Toegelaten zendvermogen: <10mW

**De verklaring van conformiteit kunt u raadplegen op:**  
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:  
[www.maycheonggroup.com/hk/declaration-of-conformity](http://www.maycheonggroup.com/hk/declaration-of-conformity)



**Maisto - Coches de radio control**

**Advertencia!** No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. Conserve este manual de instrucciones para futuras referencias. Contiene información importante. Reservado el derecho de actualizar/revisar las especificaciones del producto sin previo aviso. Este juguete solo debe conectarse a equipos que lleven el símbolo

**Contiene:**

- Vehículo RC con batería recargable (no sustituible) integrada
- 1 Control remoto
- Dos pilas no recargables LR03/R03 "AAA" 1,5V (para uso del transmisor)
- 1 Manual de instrucciones

**Carga de las pilas recargables para el vehículo de radiocontrol: (Consulte diagramas 1)**

1. Abra la cubierta del compartimento en la parte inferior del vehículo y saque el cable USB.
2. Asegúrese de que el interruptor está en posición OFF/CARGA antes de cargar.
3. Elija un puerto USB de cualquiera de los dispositivos mostrados a continuación.
4. Conecte el puerto de carga USB con el puerto certificado USB.
5. El indicador LED se iluminará en rojo para indicar que se está cargando.
6. El vehículo estará completamente cargado cuando se apague el indicador LED.
7. Desconecte el puerto USB del puerto certificado USB, luego vuelva a poner el cable USB en el compartimento e instale la cubierta en el vehículo.

**Instalación de las pilas para el transmisor: (Consulte diagrama 2)**

1. Desconecte el vehículo (OFF).
2. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo en la tapa de las pilas y abrir la tapa de las pilas (destornillador no incluido).
3. Instale 2 pilas 1.5V "AAA" LR03/R03 con la polaridad correcta.
4. Instale la tapa del compartimento de las pilas y atornille el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.

**Utilización: (Consulte diagramas 3, 4, 5, 6 & 7)**

1. Coloque el "Power Switch" (Interruptor de alimentación) en el controlador en el vehículo en la posición ON (encendido), el "Power LED" (Led de encendido) en el vehículo titilará menos de 3 segundos y luego permanecerá encendido, lo que significa que el emparejamiento automático de frecuencia entre el controlador y el vehículo se ha completado.



**Maisto - RC auto**

**Waarschuwing!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Zie bevat belangrijke informatie. Wij houden ons niet recht voor om de productspecificaties zonder voorafgaandelijk bericht te verbeteren/herzien. Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met dit symbol

**Inhoud:**


- 1 x Afstandsbediend voertuig met ingebouwde heroplaadbare batterij (niet-ervangbaar)
- 1 x Besturing
- 2 x 1,5V "AAA" LR03/R03 niet-herlaadbare batterij (voor gebruik in de zender)
- 1 x Gebruiksaanwijzing

**Herlaadbaar accupack voor het afstandsbediend voertuig opladen: (zie figuur 1)**


1. Open het compartimentdeksel aan de onderzijde van het voertuig en verwijder de USB-kabel.
2. Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de positie UIT/AUDET bevindt voor het opladen.
3. Kies een USB-gecertificeerde poort van een van de hieronder getoonde toestellen.
4. Verbind de USB-oplaadstekker met de USB-gecertificeerde poort.
5. De LED-indicator licht rood op om het opladen aan te duiden.
6. Wanneer de LED-indicator uitdooft, is het voertuig volledig opgeladen.
7. Ontkoppel de USB-stekker van de USB-gecertificeerde poort en plaats dan de USB-kabel terug in het compartiment en plaats het deksel terug op het voertuig.

**Installatie van de batterijen in de zender: (zie figuur 2)**

1. Plaats de stroomknop in de stand "OFF" (UIT).
2. Gebruik een schroevendraaier om de schroef op de batterijdeksel los te draaien en de batterijdeksel te openen. (Schroevendraaier is niet bijgeleverd.)
3. Plaats 2 nieuwe 1.5 V "AAA" LR03/R03-batterijen in de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld in het batterijdeksel.
4. Plaats de deksel terug en draai de schroef op de batterijdeksel weer vast.



2. Si el "Power LED" (Led de encendido) del vehículo titila más de 3 segundos, apague el vehículo y el controlador, luego enciéndalos de nuevo.
3. Presione el botón del mando hacia arriba o hacia abajo para mover el vehículo.
4. La suspensión altamente articulada hace posible que se arrastre y trepe por obstáculos.
5. El "Power LED" (luz de conexión) en el vehículo no parpadeará ni estará encendida cuando se agota la batería recargable.
6. Coloque el interruptor del transmisor en la posición OFF (apagado) cuando no lo esté utilizando.



**Consejos de funcionamiento:**

1. No conduzca el vehículo sobre hierba, arena y no lo dirija a través de agua.
2. No conduzca el vehículo con tiempo lluvioso o ventoso.
3. No dirija el vehículo hacia objetos duros.
4. Mantenga los dedos, el pelo y la ropa holgada lejos del vehículo.
5. El margen de funcionamiento puede verse afectado por una serie de factores:
  - a) Pilas gastadas en el transmisor o en el vehículo.
  - b) Interferencia con otros productos que emiten señales de radiofrecuencia, como otros productos de control remoto que utilicen la misma frecuencia.
6. Se recomienda usar en exteriores para lograr la mejor distancia de control.
7. Retire el embalaje, saque todos los accesorios y monte el producto antes de dárselo a los niños para jugar.

**Precauciones:**

1. La batería recargable integrada debe estar cargada antes de usar el vehículo.
2. No sobrecargue la batería.
3. No cargue la batería si presenta pérdidas, corrosión, cables sueltos/expuestos o cualquier otro daño.
4. No cubra el vehículo con ningún tipo de material mientras está cargando.
5. No toque el vehículo cuando está caliente. Dese que el vehículo se enfríe antes de recargarlo.
6. No tire la batería al fuego.
7. No desmonte la batería ni el USB y no corte los cables.
8. Hay que inspeccionar el cable USB empleado con el juguete regularmente para ver si el cable, el enchufe, la estructura exterior u otras piezas están dañadas y, en caso de que lo estuvieran, no deben utilizarse hasta que el daño haya sido reparado.

9. Se deben sacar las baterías del juguete antes de cargarlas (para el transmisor).
10. La batería estará templada tras la carga y caliente después de usar el vehículo.
11. Las terminales de suministro no deben cortocircuitarse.
12. Las baterías recargables solo deben ser cargadas por adultos o niños a partir de 8 años.
13. Sólo los adultos pueden realizar el cambio de las pilas!
14. Tenga en cuenta que las pilas "AAA" de 1.5V no son recargables por lo que no deben recargarse. Se recomienda utilizar solamente pilas del mismo tipo o equivalentes. Deberán reemplazarse cuando la transmisión se debilita. Se recomienda utilizar pilas AAA alcalinas para el transmisor. No mezcle pilas alcalinas, estándar y recargables. No mezcle pilas nuevas y viejas o diferentes tipos de pilas. Asegúrese de introducir las pilas con las polaridades correctas y de seguir las instrucciones del fabricante.
15. Las pilas gastadas deben retirarse del producto.

**Notas medioambientales:**

La totalidad del producto no pertenece a residuos domésticos al final de la vida del producto. Pueden retornarlo en los puntos de recogida para el reciclaje de instrumentos electrónicos. El símbolo en el producto, manual de instrucciones, etiqueta del cartón o embalaje muestra esto con claridad.

Los materiales deberán ser reciclados de acuerdo a sus respectivas marcas. El reciclaje de viejos dispositivos u otra re-utilización de los materiales contenidos en ello representa una importante contribución a la protección medioambiental.

Por favor pregunte en su comunidad local por los puntos de recogida correctos. Conserve esta hoja y la dirección de contacto para futura referencia ya que contienen información importante.

**Eliminación de baterías**

Las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Como consumidor es su deber legal devolver las baterías con sustancias peligrosas así como todas las baterías gastadas. Puede entregar las baterías usadas en los puntos de recogida de baterías de su zona o en cualquier lugar donde se vendan baterías.

Las baterías que contienen sustancias peligrosas incluyen las siguientes abreviaciones químicas y un símbolo de un contenedor de residuos tachado con una cruz.

Pb = La batería contiene plomo  
Cd = La batería contiene cadmio  
Hg = La batería contiene mercurio

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/EU.

Frecuencia: 2.4GHz  
Banda de frecuencia de transmisión: 2.4-2.4835GHz  
Potencia máx. de transmisión permitida: <10mW

**Puede consultar la declaración de conformidad en:**  
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:  
[www.maycheonggroup.com/hk/declaration-of-conformity](http://www.maycheonggroup.com/hk/declaration-of-conformity)



**MAISTO - VEÍCULOS C/RADIO CONTROLO**

**Atenção!** Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Risco de asfixia.

Por favor, guarde este manual de instruções para futuras consultas. Este contém informações importantes. Reservamos-nos o direito de otimizar/revier as especificações dos produtos sem aviso prévio. Este brinquedo só deve ser ligado a equipamento que ostente o símbolo

Classe 1 Produto LED

**Contém:**

- Veículo RC com bateria recarregável incorporada (não substituível) x 1
- 1 Controlador
- Duas pilhas não recarregáveis LR03/R03 "AAA" 1,5V (para uso do transmissor)
- 1 Manual de Instruções do Proprietário

**Carregamento da pilha recarregável para o veículo rádio-comandado: (Consultar Diagrama 1)**


1. Abra a tampa do compartimento na parte inferior do veículo e retire o cabo USB.
2. Asegure-se que o interruptor está na posição OFF/CHARGE (desligado/carregar) antes do carregamento.
3. Localize a porta USB num dos dispositivos mostrados acima.
4. Conecte a ficha de carregamento USB com a porta USB certificada.
5. O indicador LED ficará intermitente, no vermelho, para mostrar que está em carregamento.
6. Quando o indicador LED se apagar, o veículo está totalmente carregado.
7. Desconecte a ficha USB da porta USB certificada, de seguida volte a conectar o cabo USB ao compartimento e coloque a cobertura no veículo.

**A instalação de pilhas para o transmissor: (Consultar Diagrama 2)**


1. Desligue a corrente (OFF).
2. Use a chave de parafusos para desapertar o parafuso da tampa da bateria para abrir a tampa da bateria. (chave de parafusos não incluída)
3. Instale 2 pilhas 1.5V "AAA" LR03/R03 novas com a polaridade correcta (+/-) conforme indicado no interior do compartimento das pilhas.
4. Instale a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso na tampa do compartimento das pilhas.

**Como jogar: (Consultar o Diagrama 3, 4, 5, 6 e 7)**

1. Coloque a "chave de alimentação" no controlador e no veículo na posição ON. O "LED de energia" no veículo pisca durante um período interior a 3 segundos ficando depois ligado, o que significa que o ajuste de frequência automática entre o controlador e o veículo está concluído.



2. Se o "LED de energia" do veículo piscar durante mais de 3 segundos, desligue o veículo e o controlador, voltando a ligá-los de seguida.
3. Pressione o botão no controlador para cima ou para baixo para mover o veículo.
4. A suspensão é altamente articulada e tem a capacidade de passar sobre obstáculos.
5. O "Power LED" (luz de ligação) no veículo não piscará nem ficará fixamente aceso, caso a bateria recarregável tenha ficado sem energia.
6. Coloque o interruptor no transmissor e no veículo na posição OFF (desligado) quando não o estiver a utilizar.



**Sugestões para melhor desempenho:**

1. Não conduza o veículo sobre relva, areia ou sobre água.
2. Não conduza o veículo com vento ou chuva.
3. Não tape o veículo para objetos duros.
4. Mantenha dedos, cabelo e roupas largas afastadas do veículo.
5. O raio de operação pode ser afectado por uma variedade de factores.
  - a) Pilhas fracas no transmissor ou no veículo.
  - b) Interferência de outros elementos que emitem sinais de frequência de rádio tais como outro elemento de controlo de rádio na mesma frequência, rádio da banda do cidadão, telefones sem fios, transformadores de alta voltagem, etc.
6. Utilização no exterior recomendada para obter um óptimo raio de controlo.
7. Remova a embalagem, retire todos os acessórios e monte o produto antes de o dar às crianças para brincar.

**Advertências:**

1. A bateria recarregável incorporada tem de ser carregada antes da utilização.
2. Não sobrecarregue a bateria.
3. Não carregue a bateria caso esta exiba sinais de fuga, corrosão ou se tiver fios soltos ou expostos ou outros danos.
4. Não tape o veículo com nenhum tipo de material durante o carregamento.
5. Não toque no veículo quando estiver quente. Espere até que o veículo arrefeça antes de recarregar.
6. Não exponha a bateria ao fogo.
7. Não desmonte a bateria nem o USB e não corte a bateria nem os cabos USB.
8. O cabo USB utilizado com o brinquedo deve ser inspecionado regularmente quanto a danos no cabo, ficha, estrutura exterior e outras peças e, no caso desses danos, eles não devem ser utilizados até que o dano tenha sido reparado.

